

BEDIENING KOELCEL/VRIESCEL REGELAAR (coolmate)_{(ver. 1.0)©}



- AAN/UIT schakelen **koel/vriesinstallatie**
indrukken; regelaar an (ON)
indrukken; regelaar ut (OFF)
- AAN/UIT schakelen **verlichting** (indien van toepassing)
indrukken; lamp symbool licht op (verlichting AAN)
indrukken; lamp symbool verdwijnt (verlichting UIT)
 - Instellen **temperatuur** (°C)
SET indrukken; (°C) knippert.
Instellen temperatuur met omhoog \wedge of omlaag \vee
Bevestigen door SET in te drukken.
- **Extra ontdooicyclus** activeren (bijvoorbeeld bij ingevroren verdamper/koelerblok)
-> 3 seconden indrukken v/d ontdooi-knop